


**IMPORTANT MANUAL**

**DO NOT THROW AWAY**

# **Poulan PRO**



**REPAIR PARTS MANUAL**

**MODEL:**

**PB22H54BF**

**LAWN TRACTOR**




**WARNING:**

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

**ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION**

**Visit our website: [www.poulan-pro.com](http://www.poulan-pro.com)**


# TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60 DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	402355	Decal, Hood RH
2	402357	Decal, Hood LH
3	408796	Decal, Side Panel
4	172740	Decal, Fender
5	418286	Decal, Engine
6	411658	Decal, Fender Operator's
7	402526	Decal, Lower Dash
8	170563	Decal, Warning
9	145005	Decal, Battery Danger/Poison
10	408948	Decal, Fender RH

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
11	417168	Decal, Replacement
12	408949	Decal, Fender LH
13	172743	Decal, Steering Wheel
14	198785	Decal, Mower Schematic
	15	Decal, Caution
--	166960	Decal, Bypass
--	193279X428	Pad, Foot Pedal Control
--	193101X428	Pad, Footrest, LH
--	417920	Manual, Operator's (Eng/French)
--	417921	Manual, Parts

## WHEELS AND TIRES




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106228X421	Rim Assembly, Front
4	8134H	Tube, Front
5	106230X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X421	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	184708	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear
11	400404X421	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60  
SCHEMATIC

SCH12



TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60  
ELECTRICAL




**TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60  
ELECTRICAL**

<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	186491	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	175688	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	400253	Cable Battery
25	198893	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps. Hex 1/4-20 unc
28	145491	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign.
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401104	Harness Ign. Dash
41	17720408	Screw Thd. Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge Hourmeter
50	174653	Switch PTO
55	17490512	Screw Thdrol. 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	194276	Harness Chassis
79	175242	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	400724	Cover Terminal Battery
91	190270	Strap Battery Mount Front
99	17670412	Screw Hex Wsh. Thdrol. 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
101	198317	Pigtail
102	404454	Harness Pigtail K46 TEX ROS
105	407568	Switch Reverse TT Pedal Control

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60 CHASSIS




Chassis-tex\_Stealth II PL\_2

# TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	412282	Drawbar Lower
5	195102X428	Dash
14	175260X428	Hood
18	175289X428	Grille
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	400009X428	Fender
58	412281	Drawbar Upper
68	17490508	Screw 5/16-18 x 1/2
122	192512	Screw WSHD Hex 10-32 x 5/8
130	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
139	171873	Bolt Shoulder 5/16 - 18
148	164655	Bumper Hood
150	175351	Duct Heat
152	194329	Shield Browning/Debris
153	161840	Lens Bar
159	17000612	Screw Hex Wsh. Thdrol. 3/8-16 x 3/4
161	193097X428	Window Fuel
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
165	194330	Bracket Support Tank
175	193236	Cross Member
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd. Qdrx.
177	195227	Bushing Steering
178	195651	Cargo Asm. Net
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	192551	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin. Hex 5/16-18 x 1-1/4
188	194316	Bracket Pickoff Hood
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	401556X428	Plug Hole Dash
196	410585	Console Asm. Deck Lift
205	169847X428	Skirt Hood RH
206	169848X428	Skirt Hood LH
222	137729	Screw Thrdrol. 1/4-20 x 5/8
228	195161	Stud Fastener
233	196539	Bolt Shoulder
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Lock 5/16-18

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60  
DRIVE**






# TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414006	Transaxle, Tufftorq K46BN (Order Parts from Transaxle Manufacturer)	170	413430	Keeper Belt Centerspan
2	186211	Key	171	72110622	Bolt
7	199844	Hub Asm.	183	400424	Spacer Axle
9	140080	Bolt Hub Wheel	184	195361X505	Handle Parking Brake
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	185	72110620	Bolt
17	413678	Spring, Brake	186	194321	Spacer Retainer
26	199679	Spring Return Cruise	187	19133210	Washer
29	403806	Rod, Brake	188	194323	Link Clutch Ground Drive
33	12000001	Ring E	189	194317	Bellcrank Ground Drive
35	197275	Rod, Brake, Park	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
42	8883R	Cover, Foot Pedal	196	17000616	Screw 3/8-16 x 1
49	72110614	Bolt	197	199769	Link Clutch Anti Rotation
50	194327	Pulley Idler Flat	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	207	197868	Latch Control Cruise
56	130969	V-Belt, Drive	208	197869	Gear Sector Control Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	209	199466	Rod Control Cruise
73	74490544	Bolt Hex 5/16-18 Gr. 5	210	197860	Rocker Asm. Pedal Control
74	142432	Screw Hex Wsh. HI LO 1/4 x 1/2 unc	211	120183X	Bearing Nylon
80	410024	Strap Torque	213	195352X428	Knob Control Cruise
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	214	197302X428	Pad Pedal Forward
99	415742	Rod Bypass	215	197301X428	Pad Pedal Reverse
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
153	4497H	Retainer Spring	224	193099X428	Console Toolbox
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	225	403319	Keeper Belt Transaxle
160	169484	Retainer Clip	226	401564	Bracket Mount Torque
161	105709X	Spring, Return, Clutch	230	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
163	401034	Rod Pedal Control	231	407287	Idler V-Groove
166	197290	Nut Push .625			
167	405257	Latch Brake Parking			

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60  
ENGINE



engine-tex\_bs-2cyl\_2

# TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine Briggs Model No. 40H777
2	149723	Muffler
9	194320	Keeper Belt Engine
11	179335	Clutch Electric
12	194343	Pulley Engine
15	193499	Tank Fuel
18	195951	Cap Asm.
20	175437X421	Control Throttle
21	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
22	187767X428	Control Choke
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
31	145006	Clip Push-In Hinged
37	123487X	Clamp Hose
41	126197X	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	146629	Shield Heat Muffler
69	165391	Gasket
70	160589	Exhaust Tube LH
71	159955	Exhaust Tube RH
79	183906	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	179953	Bolt Hex 7/16-20 x 3.75 Gr. 5
87	198239	Bolt 5/16-18 x 1
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
91	187495	Bushing 1.375 OD


**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

## Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

# TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60

## STEERING ASSEMBLY




steering-tex\_LEGND2\_5

**TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60**  
**STEERING ASSEMBLY**

<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	186093X428	Wheel, Steering
2	195968	Axle Asm. Front
4	403089	Spindle Asm. LH
5	403090	Spindle Asm. RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock Hvy. Hlcl. Spr. 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408219	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	195626X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk.
26	186095X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19113812	Washer 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ga.
50	73900600	Nut Lock 3/8-16 unc
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	74760636	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
55	197636	Spacer Brace Axle
57	197246	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink, LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
65	194734	Brace Axle Front
66	71020748	Bolt Hex Fghd. 7/16-14 x 3 Serr.
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front
78	57079	Washer Thrust .515 x .750 x .033

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60**  
**SEAT ASSEMBLY**




seat-tex\_6.5SL\_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm. Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn.
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems.
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin. Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60 MOWER LIFT




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195230	Lever Asm., Lift RH
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	<b>410710</b>	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	403407	Link Lift Susp. Mower Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml. Tap/R.Z
98	195264	Link Lift Susp. Front Mower

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm



**TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60**  
**MOWER DECK**



mower\_deck 54-tex\_6\_r1



**TRACTOR - MODEL NO. PB22H54BF (96042006000), PRODUCT NO. 960 42 00-60  
MOWER DECK**

<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	195632X421	Deck Weldment Mower
6	196066	Cover Mandrel LH
7	197181	Cover Mandrel RH
8	174365	Bolt 7/16 Asm. Blade
11	187256	Blade Discharge/Bagging
12	404851	Rod-Anti Sway
13	187291	Shaft Asm. w/Lower Bearing
14	187281	Housing, Mandrel
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel
16	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
18	72140505	Bolt 5/16 - 18 x 5/8
19	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
24	105304X	Cap Sleeve
25	178102	Spring, Torsion
26	110452X	Nut, Push
27	187257X428	Deflector Shield
29	131491	Rod, Hinge
30	173984	Screw, Thdrol. Washer Head
31	187690	Washer, Spacer Mower Vented
32	153535	Pulley, Mandrel
33	400234	Nut, Flg. Top Lock
34	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc
39	197380	Pulley, Idler 4.50 HUB
43	196065	Arm, Idler
46	137729	Screw, Thdrol. 1/4-20 x 5/8
47	196103	V-Belt, Mower
49	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
50	72110616	Bolt Rdhd. Sqnk. 3/8-16 unc x 2
52	197379	Pulley Idler
58	187342	Baffle Right
59	187344	Baffle Left
60	187607	Baffle Center
97	178515	Washer Hardened
98	196105	Spring Drive
113	72110508	Bolt Rdhd. Sqnk. 5/16-18 x 3/4
114	187556	Rod Tension Relief
116	193406	Bolt, Shoulder
117	174873	Gauge Wheel
120	19132012	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
122	187557	Bushing Tension Relief
184	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
185	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
187	195161	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
189	195185	Arm Susp. Mower Rear
190	196539	Bolt Shoulder
192	198468	Keeper Belt Idler
194	72140716	Bolt Carr. Sqnk. 3/8-16 x 2-1/4
196	72140620	Bolt Rdhd. Sqnk. 3/8-16 x 2-1/2 Gr. 5
198	17670608	Screw Thdrol. 3/8-16 x 1/2
- -	187292	Mandrel Asm. Service (Includes Key Nos. 13-15 and 33)
- -	197701	Replacement Mower, Complete


**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**Poulan PRO**

**Poulan PRO**

NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1			195632X421	Ensemble du carter
6			196066	Couvercle de mandrin C.G.
7			197181	Couvercle de mandrin C.D.
8			174365	Boulon 7/16
11			187256	Lame décharge/Toile à sac
12			404851	La tringle d'aucun osciller
13			187291	Ensemble de l'arbre
14			187281	Carter du mandrin
15			110485X	Roulement à billes
16			19131312	Rondelle 13/32 x 13/32 x 12 Ja.
18			72140505	Boulon 5/16-18 x 5/8
19			194208	Épingle de goupille fendue
21			73680500	Écrou 5/16-18 unc
24			105304X	Chapeau de manchon
25			178102	Ressort de torsion
26			110452X	Écrou
27			187257X428	Défecteur de décharge
29			131491	Tige de charnière
30			173984	Vis H
31			187690	Rondelle
32			153535	Pouille de mandrin
33			400234	Écrou
34			73680600	Écrou 3/8-16 unc
39			197380	Pouille du tension 4.50 HUB
43			196065	Bras du galel-tendeur
46			137729	Vis 1/4-20 x 5/8
47			196103	Courroie d'entraînement
48			177968	Pouille du galel-tendeur
49			73900600	Écrou frein 3/8-16 unc
50			72110616	Boulon 3/8-16 unc x 2
52			197379	Pouille du galel-tendeur
58			187342	Droite de Cloison
59			187344	Cloison Laisée
60			187607	Centre de Cloison
97			178515	Rondelle
98			196105	Ressort de retenue
113			72110508	Boulon 5/16-18 x 3/4
114			187556	Tige
116			193406	Boulon
117			174873	Support des roues
120			19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
122			187557	Pouille
184			73900500	Écrou frein H 5/16-18
185			73900700	Écrou frein 7/16-14 Cat. 5
187			195161	Tenon
189			195185	Bras de suspension arrière
190			196539	Boulon
192			198468	Garde, oisif de ceinture
194			72140716	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
196			72140620	Boulon 3/8-16 x 2-1/2 Cat. 5
198			17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
-			187292	Ensemble de mandrin (Y compris les nos.
-			197701	Ensemble du carter de tondeuse complet de réf. 13-15 et 33)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




## LEVAGE DE TONDEUSE



Ensemble de l'arbre de levage C.D.

Goupille fendue 5/16

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en mm.



Siège  
Support de pivot  
Attache de l'ensemble de l'aile  
Ecroû frein H avec insert 3/8-16 unc  
Nessort de compression du siège  
Boulon 5/16-18 unc x 3/4 s  
Cuvette du siège  
Boulon à épaulement 5/16-18


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

NO.	DE	NO	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
1		186093X428			Volant de direction
2		195968			Essieu
4		403089			Ensemble de la broche C.G.
5		403090			Ensemble de la broche C.D.
6		6266H			Palier de butée durci
7		121748X			Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8		12000029			Rondelle Clip #T5304-75
9		121232X			Chapeau de broche
13		121749X			Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14		10040600			Rondelle 3/8
15		73540600			Écrou frein 3/8-24 unf
16		408219			Arbre de direction
19		194729			Arbre de plaque
20		195626X428			Initialisation de direction
21		186737			Adaptateur du volant de direction
22		194845			Douille de direction
26		186095X428			Insert de chapeau du volant de direction
28		17000612			Vis 3/8-16 x 3/4
35		194732			Secteur denté
45		19113812			Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja.
50		73900600			Écrou frein 3/8-16 unc
51		73940800			Écrou 1/2-20 unf
53		188967			Rondelle .793 x 1.637 x .060
54		74760636			Boulon H 3/8-16 unc x 2-1/4
55		197636			Axe de Croisillon d'Entretroise
57		197246			Support
58		194747			Boulon
59		194748			Rondelle
60		73971000			Écrou 5/8-11
61		194740			Main gauche de Draglink
62		194741			Main droite de Draglink
63		17000512			Vis 5/16-18 x 3/4
64		199849			Collier de retenue
65		194734			Axe de Croisillon d'Entretroise
66		71020748			Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67		194737			Douille
68		73900700			Écrou frein à collet 7/16-14 Gr. 5
69		199162			Rondelle 1.5 x .505 x .118
70		196197			Parenthèse Avant de Prolongation de Plate-forme
78		57079			Rondelle .515 x .750 x .033

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



TRACTEUR - NO. DE MODELE PB22H54BF(96042006000), NO. DE PRODUIT 960 42 00-60



NO. DE RÉF. NO. DE PIÈCE DESCRIPTION

1	----	Moteur Briggs-No. de modèle 40H777
2	149723	Silencieux
9	194320	Ensemble de la guide courroie du moteur
11	179335	Embrayage électrique
12	194343	Poulie
15	193499	Réservoir d'essence
18	195951	Chapeau
20	175437X421	Commande des gaz
21	416358	Vis #10 x 0.75
22	187767X428	Commande du starter
28	401135	Conduite d'essence
29	137180	Jeu de pare - étincelles
31	145006	Collier pressé
37	123487X	Bride de serrage de tuyau
41	126197X	Rondelle1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	Ecroû H 1/4-20 unc
62	146629	Bouclier de chaleur de silencieux
69	165391	Garniture
70	160589	Tube C.D.
71	159955	Tube C.G.
79	183906	Vis 5/16-18 x 1
81	148456	Tube de vidange d'huile
82	181654	Bouchon de vidange d'huile
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	179953	Boulon de Sortillage7/16-20 x 3.75 Gr. 5
87	198239	Boulon 5/16-18 x 1
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1
91	187495	Douille 1.375 OD

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.  
Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:  
Briggs & Stratton 1-800-233-3723


**L'information de Classement de Pouvoir de moteur**

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classe-ment a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équi-pement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

engine-tex\_bs-2cyl\_2

SPARK ARRESTER KIT


10



NO.	DE	RÉF.	DESCRIPTION
1	DE	414006	Vitesse, Tufftorq K46BN
2	DE	186211	Cle
7	DE	199844	Assemblée de Moyen de Roue
9	DE	140080	Boulin de Moyen de Roue
15	DE	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	DE	413678	Ressort
26	DE	199679	Ressort de rappel
29	DE	403806	Tige du frein
33	DE	12000001	Bague en E
35	DE	197275	Tige du frein de stationnement
42	DE	8883R	Couverture de la pédale
49	DE	72110614	Boulin
50	DE	194327	Pouille du galet-tendeur
51	DE	73900600	Ecroi frein 3/8-16
52	DE	194326	Galet-tendeur
56	DE	130969	Courroie trapézoïdale
64	DE	197865	Ensemble de l'arbre
73	DE	74490544	Boulin H 5/16-18 x Gr. 5
74	DE	142432	Vis 1/4 x 1/2
80	DE	410024	Couple De Courroie
92	DE	74760520	Boulin 5/16-18 unc x 1.25
99	DE	415742	Tige de dérivation
116	DE	73900500	Ecroi frein H 5/16-18
125	DE	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
153	DE	4497H	Ressort d'Arêteoir
159	DE	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	DE	169484	Collier de retenue
161	DE	105709X	Ressort de rappel d'embrayage
163	DE	401034	De commande Tringle de Pédale
166	DE	197290	Poussez l'écrou .625
167	DE	405257	Loquet


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

NO.	DE	RÉF.	DESCRIPTION
170	DE	413430	Guide-courroie
171	DE	72110622	Boulin
183	DE	400424	Entretoise fendue
184	DE	195361X505	Poignée de frein de stationnement
185	DE	72110620	Boulin
186	DE	194321	Ressort de retenue
187	DE	19133210	Rondelle
188	DE	194323	Raccord d'embrayage
189	DE	194317	Levier coudé
190	DE	194318	Commande au sol de Balancier de Garde
196	DE	17000616	Vis 3/8-16 x 1
197	DE	199769	Anti Lien d'Embrayage de Rotation
205	DE	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
206	DE	197867	Support
207	DE	197868	Loquet
208	DE	197869	Secteur denté
209	DE	199466	Tige
210	DE	197860	Commande de pédale
211	DE	120183X	Palier de nylon
213	DE	195352X428	Bouton de Commande de Croisière
214	DE	197302X428	Pédale en avant
215	DE	197301X428	Pédale contraire
221	DE	403187	Entretoise
222	DE	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ja.
224	DE	193099X428	Console de boîte à outils
225	DE	403319	Ceinture de Garde de Transmission
226	DE	401564	Couple de Bâti de Parenthèse
230	DE	188967	Rondelle Durcir .793 x 1.637 x 060
231	DE	407287	V-SILLON de pouille de tension



NO. DE REF.	NO DE PIECE	DESCRIPTION
2	412282	Barre extensible
5	195102X428	Tableau de bord
14	175260X428	Capot
18	175289X428	Gil
36	17060512	Vis 5/16 - 18 x 3/4
37	400009X428	Amortisseur
58	412281	Drawbar Supérieur
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
122	192512	Vis 10-13 x 5/8
130	416358	Vis #10 x 0.750
139	171873	Epaule de Verrou 5/16-18
148	164655	Capot de bûtoir
150	175351	Canalisation
152	194329	Bouclier de débris
153	161840	Barre d'Objectif
159	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
161	193097X428	Carburant de Fenêtre
162	142432	Vis H 1/4 x 1/2 unc
165	194330	Réservoir de Soutien de Parenthèse
175	193236	Crossmember
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195227	Direction de Douille
178	195651	Couverture
180	194260	Châssis
181	193102X428	Douille
182	192551	Le Tirer S'abaissent
183	74780520	Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
188	194316	Parenthèse de Capuchon de Pickoff
189	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Bride de Sortillage de Serrure d'Ecroû 5/16-18
195	401556X428	Point de Trou de Prise de courant
196	410585	Assemblée d'Ascenseur de Plate-forme de Console
198	197300X615	Ascenseur de Plate-forme d'Indication
199	196376	Plaque de renforcement
205	169847X428	Jupe C.D.
206	169848X428	Jupe C.G.
222	137729	Vis 1/4-20 x 5/8
233	196539	Boulon d'Epaule
228	195161	Attache de Goujon
235	406129	Amortisseur d'Entretoise
236	73930500	Ecroû 5/16-18

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.





NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	
8		186491	Bac de batterie	
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	
21		175688	Harnais des prises de courant des phares	
22		4152J	Ampoule N°1156	
24		400253	Câble de batterie	
25		198893	Câble	
26		175158	Fusible	
27		73510400	Ecrou H 1/4-20 unc	
28		145491	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir	
29		401545	Interrupteur	
30		193350	Contacteur d'allumage	
33		411935	Cle/Chaine	
34		110712X	L'Interrupteur des phares	
40		401104	Tiret d'Allumage de Harnais	
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	
42		131563	Couverture de borne	
43		192507	Solenoïde	
46		401763	Compteur horaire	
50		174653	Interrupteur	
55		17490512	Vis 5/16-18 x 3/4	
71		194276	Harnais des câbles du châssis	
79		175242	L'Assemblée de Twistlock d'Ampoule de douille	
90		400724	Batterie de Borne de Couverture	
91		190270	Avant de Bâti de Batterie de Courroie	
99		17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4	
100		19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 ja.	
101		198317	Câbler l'Assemblée	
102		404454	L'harnais la Nette K46 TEX ROS	
105		407568	Contraire de Changement Controle de Pédale de TT	


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.



T11S-F-11








NO. DE DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	402355	Décalcomanie du capot C.G.
2	402357	Décalcomanie du capot C.D.
3	408796	Décalcomanie du panneau latéral
4	172740	Décalque, Amortisseur
5	418286	Décalcomanie du moteur
6	411658	Décalcomanie d'opération
7	402526	Décalque, Tiret inférieur
8	170563	Décalcomanie d'avertissement
9	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
10	408948	Décalque, Amortisseur C.G.

NO. DE DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
11	417168	Décalcomanie
12	408949	Décalque, Amortisseur C.D.
13	172743	Décalque, Roue de Direction
14	198785	Décalque, Schéma de Fauchuse
15	178502	Décalque, Attention
--	166960	Décalcomanie dérivation
--	193279X428	Commande de Pédale de Pied de Garniture
--	193101X428	Coussin d' repose-pied
--	417920	Manuel du propriétaire (anglais/français)
--	417921	Manuel du pièces (anglais/français)


ROUES & PNEUS



NO. DE DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106228X421	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	8134H	Chambre à air antérieure
5	106230X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	104757X421	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	184708	Pneu arrière 20 x 8-8
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	400404X421	Ensemble de la jante arrière
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# Poulan PRO



## MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB22H54BF  
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: [www.poulan-pro.com](http://www.poulan-pro.com)

LISEZ SOIGNEUSEMENT LE MANUEL  
SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS  
ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCU-  
RITÉ. LES BLESSURES SÉRIEUSES  
PEUVENT EN RÉsulTER SI VOUS NE  
LISEZ PAS CES AVERTISSEMENTS  
ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.



AVERTISSEMENT: